



Verstärkung Trockenbau

Küche:
ist eine Verstärkung in den Ständerwänden ab einer Höhe von 1,60 m bis 2,10 m einzubauen

Badewanne:
ist eine Verstärkung in den Ständerwänden ab einer Höhe von 0,60 m bis 1,15 m einzubauen

Dusche:
ist eine Verstärkung in den Ständerwänden ab einer Höhe von 0,50 m bis 2,20 m einzubauen

WC:
ist eine Verstärkung in den Ständerwänden ab einer Höhe von 0,50 m bis 1,00 m einzubauen